

GUIA TÉCNICO DO PRODUTO

Aurus Black 9" QLED InCell

Black 9" QLED InCell



Recursos, especificações e orientações de uso

Processador Octa-Core, 6 GB de RAM e 128 GB para uma configuração premium.

Versão 1.0 • Outubro de 2026

Leia este guia antes de utilizar o produto.

GUIA TÉCNICO DO PRODUTO

Aurus Black 9" QLED InCell

Especificações e aplicação

Campo	Informação do produto
Desempenho	Octa-Core; 6 GB de RAM; 128 GB de armazenamento; cooler de resfriamento.
Tela/interface	QLED InCell de 9", 1280 × 720 pixels; Android 15; multitela para aplicativos compatíveis.
Conectividade	4G/SIM, Wi-Fi 6 em 2,4 e 5 GHz e Bluetooth 5.4.
Integração com smartphone	Apple CarPlay sem fio e Android Auto com ou sem fio, conforme a ficha técnica.
Áudio/vídeo	DSP com até 48 bandas; entrada auxiliar e reprodução de mídia compatível.
Navegação	GPS, BDS e GLONASS; integração CANBUS condicionada à interface e ao veículo.

A aplicação depende do veículo, da interface e dos acessórios adequados. Recursos de smartphone dependem do aparelho, do sistema e dos aplicativos compatíveis.

GUIA TÉCNICO DO PRODUTO

Aurus Black 9" QLED InCell

Recursos e uso

Integração com o smartphone

Apple CarPlay sem fio e Android Auto com ou sem fio estão previstos para aparelhos compatíveis. Com o veículo parado, confira os requisitos e as permissões do telefone antes de estabelecer a conexão.

Conectividade e aplicativos

A central reúne Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e recurso 4G com cartão SIM. O acesso à internet depende da rede e de serviço de dados compatível; confirme bandas e requisitos com o suporte.

Áudio

O processamento DSP oferece equalizador de até 48 bandas. Faça os ajustes com o veículo parado e volume moderado. O resultado depende também dos alto-falantes e do projeto de instalação.

Tela e navegação

A tela QLED InCell permite multitela em aplicativos compatíveis. GPS, BDS e GLONASS integram os recursos de posicionamento; recepção e mapas dependem das condições e dos aplicativos utilizados.

GUIA TÉCNICO DO PRODUTO

Aurus Black 9" QLED InCell

Instalação e cuidados

Antes de instalar

Confirme o modelo da unidade, o veículo e os acessórios com um profissional qualificado. Verifique alimentação, conectores e esquema específicos com o suporte Aurus antes de ligar o produto.

Conferência da instalação

Peça a conferência da fixação, das conexões, da ventilação e do funcionamento das fontes e comandos previstos no projeto. Interfaces e adaptações devem ser compatíveis com o veículo.

Cuidados no uso

Use pano macio na limpeza da parte externa. Evite líquidos sobre a unidade, solventes e produtos abrasivos. Ajuste o volume para continuar percebendo os sinais do trânsito.

Entrega e verificação

Com o veículo imobilizado, teste áudio, conexões e comandos disponíveis. Peça ao instalador uma demonstração dos recursos da unidade. Não faça atualizações de firmware sem orientação específica da Aurus.

GUIA TÉCNICO DO PRODUTO

Aurus Black 9" QLED InCell

Dúvidas e suporte

CarPlay ou Android Auto não conecta.

Confira compatibilidade, atualização e permissões no telefone. Identifique a conexão prevista para a unidade e utilize os acessórios adequados. Se persistir, informe ao suporte o modelo do telefone e a mensagem exibida.

O comando original do veículo não responde.

A integração depende da aplicação e da interface utilizada. Peça ao instalador que confira a compatibilidade e a configuração específica do veículo.

Posso instalar qualquer aplicativo ou firmware?

Utilize aplicativos compatíveis com o sistema e com o uso automotivo. Firmware e atualizações devem ser específicos da unidade e orientados pela Aurus; não use arquivos de outro modelo.

Atendimento Aurus

Tenha em mãos o modelo, a nota fiscal, o veículo e uma descrição do ocorrido. Para instalação elétrica, configuração específica e garantia, solicite orientação ao suporte.

[Acessar a central de suporte Aurus](#)