GUIA TÉCNICO DO PRODUTO

Câmera Aurus T200

Câmera T200

Recursos, especificações e orientações de uso

Formato tartaruga com ajustes para aplicações frontais ou traseiras.

Versão 1.0 • Outubro de 2026
Leia este guia antes de utilizar o produto.

GUIA TÉCNICO DO PRODUTO

Câmera Aurus T200

Especificações e aplicação

Campo	Informação do produto
Formato	tartaruga; lente olho de peixe.
Configuração	quatro fios; alternância frontal/traseira e linhas-guia.
Aplicação	câmera frontal ou traseira, conforme configuração e instalação.
Recursos	linhas-guia configuráveis, visão noturna e proteção IP68.

A aplicação depende da compatibilidade entre câmera, central, sinal de vídeo, alimentação e instalação. Consulte o suporte antes de realizar ligações.

Recursos e uso

Imagem de apoio às manobras

Use a imagem como uma referência complementar. Antes e durante a manobra, observe diretamente o entorno, os retrovisores, pessoas e obstáculos.

Aplicação frontal ou traseira

A orientação da imagem e as linhas-guia dependem da configuração do conjunto. Peça ao instalador que demonstre a aplicação escolhida antes de utilizar.

Linhas-guia

As linhas-guia ajudam a visualizar referências de estacionamento. A imagem não deve ser usada como medição de distância; confirme o enquadramento com o instalador.

Visão noturna

O recurso informado para o produto apoia a visualização em pouca luz. Verifique a imagem no ambiente real; sujeira, reflexos, chuva e iluminação podem afetar a visualização.

GUIA TÉCNICO DO PRODUTO

Câmera Aurus T200

Instalação e cuidados

Antes de instalar

Confirme o modelo da unidade, o veículo e os acessórios com um profissional qualificado. Verifique alimentação, conectores e esquema específicos com o suporte Aurus antes de ligar o produto.

Conferência da instalação

Peça a conferência da fixação, da vedação, da rota dos cabos, da orientação da imagem e das linhas-guia. Não altere ou corte fios de configuração sem o procedimento específico do modelo.

Cuidados no uso

Mantenha a lente limpa e desobstruída. Use pano macio e evite produtos abrasivos ou jato pressurizado direto sobre lente, vedações e conexões. A proteção IP68 não dispensa os cuidados da instalação.

Entrega e verificação

Teste a imagem com o veículo imobilizado em local seguro. Peça uma demonstração da orientação e do campo visual. Se houver falha, interrompa o uso do recurso e procure o instalador.

Dúvidas e suporte

A imagem não aparece. O que verificar?

Confirme se a central está na fonte de câmera correta e informe a falha ao instalador. A verificação de sinal, conexões e alimentação deve seguir os dados específicos do modelo.

A imagem está invertida ou as linhas não ajudam.

Peça ao instalador que confira a aplicação frontal/traseira, o enquadramento e a configuração das linhas-guia. Não altere fios por tentativa.

O recurso substitui a observação do entorno?

Não. A câmera é uma referência de apoio. Continue observando diretamente o entorno e os retrovisores durante toda a manobra.

Atendimento Aurus

Tenha em mãos o modelo, a nota fiscal, o veículo e uma descrição do ocorrido. Para instalação elétrica, configuração específica e garantia, solicite orientação ao suporte.

Acessar a central de suporte Aurus